



・データ放送の画面
または録画一覧の番組内容を表示

・ゆっくりはっきり再生

・録画一覧画面を表示

・予約一覧表を表示

・メニューを表示

・見ている画面に関連した機能を表示

・放送のチャンネルを選ぶ
数字や文字入力を行う

・チャンネル番号を入力して選局するとき

・お好み選局の画面を出す

・テレビ放送の画面に戻す

・USBハードディスクの録画、
再生、停止などを行う

電源を「入」「切」する

・見ている番組のタイトルなどを表示

・テレビの操作をする

- 電源を「入」「切」する
- テレビの入力を切り換える
- 音を消す

・ホーム画面を表示

・カラーボタン
画面に案内がある場合に使用

・番組表を表示

・アプリ一覧を表示

・画面上で選択や決定をする

・1つ前に画面に戻す

・放送を切り換える

- 押すとボタンが点滅します

・テレビの音量を調整する

・チャンネルを順送りを選ぶ

・前に見ていたチャンネルに戻る

Panasonic
CATV
4K