・マイクの集音部

・画面に表示される情報の表示/非表示を切り替える

・本機の電源を「入」「切」にする

・データ放送を表示する

・カラーボタン
画面上で指示が出た色のボタンを押す

【テレビの操作】
テレビの電源を「入」「切」する
テレビの音を消す

・お気に入り
マイチャンネルを表示します

・Google アシスタント ボタン
Google アシスタントを使用する

・番組表を表示する

・Android TVホーム画面を表示する

・録画番組一覧を表示する

・画面上の項目移動・決定
▲▼◀▶（上下左右に移動）、決定

・サブメニューを表示する

・テレビメニューを表示する

・1つ前の画面または状態に戻る

・放送を切り替える
サービスされていない放送には切り替わりません

・選局ボタン/数字ボタン

・チャンネル番号を入力して選局する

・選局ボタン

【テレビの操作】テレビの入力を切り換える

【テレビの操作】テレビの音量を操作する

・1つ前に見ていたチャンネルに切り替える

・USBハードディスク、DLNA対応機器や
YouTubeなどの再生操作を行う

・録画する

・YouTubeを起動する

・音声を切り換える（ステレオ/2ヶ国語放送など）

・字幕の表示/非表示を切り換える

・インターネットブラウザを起動する

・ヘルプ画面を表示する

・予約番組一覧を表示する